



MANUAL DEL PRODUCTO

STRIKE EAGLE®

MIRA TELESCÓPICA 1-8 x 24 SFP

ESPECIFICACIONES

CONFIGURACIÓN	1-8x24
SKU	SE-1824-2
PLANO FOCAL	Plano focal secundario (SFP)
RETÍCULA	AR-BDC3 MOA
ILUMINACIÓN	Sí
AJUSTES DE ILUMINACIÓN	11
ALIVIO OCULAR	89 mm (3,5")
CAMPO DE VISIÓN LINEAL (a 100 m/100 yardas)	36,3 m - 4,8 m (109,0' - 14,4')
TIPO DE TORRETA	Con capuchón
TAMAÑO DEL TUBO	30 mm
GRADUACIÓN DEL AJUSTE	1/2 MOA
DESPLAZAMIENTO POR GIRO	44 MOA
AJUSTE MÁXIMO DE LA ELEVACIÓN	140 MOA
AJUSTE MÁXIMO DE LA DERIVA	140 MOA
PARALAJE	100 yardas
LONGITUD	254 mm (10,0")
PESO CON BATERÍA	493 g (17,4 onzas)



DIMENSIONES		1-8x24
LARGO TOTAL	L1	254 mm (10")
SUPERFICIE DE MONTAJE FRONTAL	L2	74 mm (2,9")
SUPERFICIE DE MONTAJE TRASERA	L3	48 mm (1,9")
SUPERFICIE TOTAL DE MONTAJE	L4	163 mm (6,4")
LARGO DEL OCULAR	L5	89 mm (3,5")
DIÁMETRO EXTERNO DEL OBJETIVO	H1	30 mm (1,2")
DIÁMETRO EXTERNO DEL OCULAR	H2	43 mm (1,7")
DIÁMETRO EXTERNO DEL ANILLO DE AUMENTOS	H3	46 mm (1,8")
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO DE LAS TORRETAS	H4	4 mm (0,16")

MIRA TELESCÓPICA STRIKE EAGLE® 1-8x24 SFP

Velocidad y polivalencia; eso es lo que este elemento óptico 1x variable ofrece a los tiradores de AR que necesitan acertar en blancos a bocajarro o a largas distancias, y eso es justo lo que hace la nueva versión de nuestro modelo Strike Eagle®. Además, gracias a su nueva retícula y su adaptador del anillo de aumentos, ahora podrá fijar los blancos en incluso menos tiempo.



Las imágenes son meramente ilustrativas.
El producto podría ser ligeramente diferente al que se muestra aquí.

CONFIGURACIÓN INICIAL


Plano focal de la retícula (diferencias entre el plano focal secundario y el primer plano focal)

Las retículas de las miras telescópicas pueden ser de primer plano focal (FFP) o de plano focal secundario (SFP) en función de la posición que ocupe la retícula en el interior del sistema erector. Una retícula SFP mostrará idénticos resultados visuales en tamaño y grosor en todo el rango de aumentos, aunque los valores de las subtensiones serán válidos únicamente a un nivel de aumentos específico (suele ser el más alto). A diferencia de este sistema, una retícula FFP adapta la escala a medida de los aumentos, mientras las subtensiones que se utilizan para medir distancias, fijar referencias y corregir la deriva por el viento permanecen invariables. El tamaño de la retícula será mayor cuanto mayores sean los aumentos, y menor cuando se utilicen aumentos bajos.

Retícula de plano focal secundario

La mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 cuenta con una retícula de plano focal secundario (SFP). Las retículas SFP van montadas en el interior de la mira, cerca del anillo de ajuste de los aumentos. El estilo de la retícula será el mismo en todo el rango de aumentos.

Nota: La retícula de la mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP se calibra regulada con el máximo de aumentos. El valor indicado en la raya de la retícula es exacto únicamente cuando se utilizan los máximos aumentos.



Enfoque del ocular – Ocular de enfoque rápido

Lo habitual es que sea necesario enfocar el ocular una única vez para que la retícula se muestre con la máxima nitidez. Cada tirador utiliza un ajuste ligeramente diferente. Para disparar con precisión, es esencial que la retícula esté enfocada

con la máxima claridad. Este es el primer ajuste que suele realizarse para configurar una mira telescópica, y será necesario cambiarlo solamente cuando pase de un tirador a otro, o si la vista de una persona cambia con el paso del tiempo.



Enfoque del ocular – Ajuste del ocular de enfoque rápido

La mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP utiliza un ocular de enfoque rápido que facilita el enfoque rápido de la retícula de la mira.

ADVERTENCIA: Mirar directamente al sol a través de una mira u otro instrumento óptico puede causar lesiones graves y permanentes en la vista.

Para ajustar el enfoque de la retícula a medida de su ojo:

1. Gire el anillo de ajuste de los aumentos a la máxima potencia. Mire por el elemento óptico y gire el ocular de enfoque rápido hacia la izquierda hasta que la retícula quede ligeramente borrosa.
2. Mientras mira a una pared blanca o al cielo azul despejado, eche vistazos rápidos por la mira y gire el ocular de enfoque rápido hacia la derecha hasta que, al mirar por el elemento óptico, la retícula se vea clara y nítida de primeras. Es posible que necesite realizar esta operación unas cuantas veces.

Nota: No se busca que el ojo se enfoque en la retícula, sino que la retícula esté perfectamente enfocada desde el primer instante en que se mira por el elemento óptico. Es importante mirar a otro sitio y dejar que el ojo vuelva a enfocarse para que el ocular de enfoque rápido quede ajustado de manera correcta.

Cuando se utiliza la mira a 1x, probablemente observará que es necesario reajustar el enfoque dióptrico para que el campo de visión sea plano. Esta característica es específica de todos los elementos ópticos 1x.

Ajuste del ocular de enfoque rápido para que el campo de visión en 1x sea lo más plano posible:

1. Gire el anillo de ajuste de los aumentos a 1x.
2. A través del elemento óptico, mire a un objeto situado a unos 25 metros de distancia con vistazos rápidos y gire el ocular de enfoque rápido hasta que la imagen se muestre con un valor de 1x real. El objeto deberá aparecer con el mismo tamaño cuando lo mira a través del elemento óptico y a simple vista. Es posible que necesite realizar esta operación unas cuantas veces.

Nota: Este ajuste dependerá de cada blanco para disparos a corta distancia y podría hacer que la retícula aparezca ligeramente desenfocada cuando se utiliza la máxima potencia.

Una vez realizado este ajuste, ya no tendrá que volver a enfocar la mira cada vez que la utilice. No obstante, y dado que la vista de una persona puede cambiar con el paso del tiempo, es aconsejable comprobar este ajuste de manera periódica.

Paralaje

El paralaje es un efecto que se produce cuando la imagen a la que se dirige la vista no está en el mismo plano óptico que la retícula situada en el interior de la mira telescópica. Este fenómeno puede causar un desplazamiento aparente de la retícula en relación con el blanco si el ojo del tirador está desplazado respecto al eje del elemento óptico.

Paralaje fijo

La mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP viene configurada con un paralaje fijo a una distancia de 100 yardas. Con un paralaje fijo, es posible que el tirador sufra algún error pequeño en el paralaje en distancias inferiores o superiores a 100 yardas, o si el tirador no está correctamente alineado con el eje del elemento óptico. Si el tirador está perfectamente alineado detrás del elemento óptico, o situado a 100 yardas, no deberían producirse errores de paralaje.

Ajuste de los aumentos

El anillo de ajuste de los aumentos se utiliza para cambiar la “potencia” de la mira telescópica. La mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP utiliza un elemento óptico de potencia variable con un diseño óptico de 8x. (Por ejemplo, 1-8x). Este diseño permite cambiar los aumentos de 1x a 8x con ayuda del anillo de ajuste de los aumentos.



Si desea ajustar los aumentos del elemento óptico, gire el anillo de ajuste de los aumentos hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir el nivel de aumentos hasta el nivel deseado.

Adaptador del anillo de aumentos

Puede montar el adaptador del anillo de aumentos para ajustar los aumentos con suavidad y de manera sencilla.



Enrosque el adaptador incluido con la mira como se indica en las instrucciones hasta que quede fijado de manera adecuada. Puede usar un poco de fijador de rosca para el tornillo.

Nota: Las subextensiones de la mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP son exactas cuando se utilizan los máximos aumentos.


TORRETAS

La mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP mide en minutos de ángulo (MOA). La retícula y las torretas de las miras Strike Eagle® utilizan una configuración coordinada.

Nota: En la parte superior de las torretas de deriva y elevación se indica la unidad de medida que se utiliza en la mira.

Ajuste de los minutos de ángulo (MOA)

El minuto de ángulo es una unidad de medición de ángulos de uso habitual en las miras telescópicas. Se utiliza para medir la caída de la bala, las referencias del viento y las distancias hasta los blancos. Tanto la retícula como las torretas se configuran con valores de MOA específicos. 1 MOA equivale a 1,047" a 100 yardas, 2,09" a 200 yardas, 3,14" a 300 yardas, y así sucesivamente. Dado que se trata de una unidad de medición angular, el valor de 1 MOA aumenta o disminuye de manera proporcional a medida que aumenta o disminuye la distancia hasta el blanco. Por eso es importante medir los ajustes en MOA en lugar de en una unidad lineal, como los milímetros o las pulgadas. Si las torretas, la retícula y la tabla de datos de caída de la bala se expresan en MOA, le resultará facilísimo ajustar la mira telescópica a la hora de realizar correcciones por la caída de la bala o la deriva del viento.



Torretas de elevación y deriva

Utilice las torretas para ajustar el punto de impacto de la bala. Las torretas de deriva y elevación de la mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP utilizan ajustes de 1/2 MOA.

Con cada paso (clic) de la torreta, el punto de impacto se desplazará aproximadamente 0,5" a una distancia de

100 yardas. La torreta situada en la parte superior de la mira es la de elevación, y se utiliza para subir o bajar el punto de impacto de la bala. La torreta situada en el lado derecho de la mira es la de deriva, y se utiliza para desplazar el punto de impacto a la izquierda o a la derecha.



Capuchones de torretas

Las torretas de la mira Strike Eagle® 1-8x24 SFP vienen equipadas con capuchones. Este diseño protege las torretas frente a cambios de ajustes accidentales cuando se utiliza el rifle, durante el transporte, o cuando está almacenado. Para realizar ajustes en la torretas, es necesario retirar los capuchones.

Nota: Aunque se quiten los capuchones, la mira telescópica sigue siendo impermeable.

Ajuste de las torretas con capuchones:

1. Gire los capuchones hacia la izquierda para desmontarlos.
2. Con ayuda de las flechas, mueva las ruedas en la dirección en la que desee cambiar el punto de impacto de la bala: si el disparo se va hacia la derecha, gire hacia la izquierda. Si se va hacia la izquierda, gire hacia la derecha.
3. Una vez realizados los ajustes, vuelva a montar los capuchones de las torretas.

Nota: Cuando se giran las torretas, la retícula se desplaza en el sentido opuesto. Cuando se gira hacia arriba, la retícula se desplaza hacia abajo, de manera que el tirador apunta más alto y el punto de impacto se desplaza hacia arriba.

Iluminación

La mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP utiliza una retícula de intensidad variable para mejorar las prestaciones en condiciones de poca luz.

Para encender la iluminación

Para activar la iluminación, gire el mando de control correspondiente.

Para ajustar el brillo de la iluminación

Una vez encendida la iluminación, siga girando el mando de control de la iluminación para desplazarse por los 11 niveles distintos de brillo.

Para apagar la iluminación

Para apagar la iluminación, ponga el mando de control en la posición "0".

Nota: Cuando la iluminación está apagada, la retícula se muestra en negro.



Instalación y cambio de la batería

Para instalar o cambiar la batería, desenrosque la tapa del mando de control de la iluminación e instale una batería CR2032 nueva con el lado positivo (+) orientado hacia el exterior.

Cambio de la batería

1. Gire la tapa hacia la izquierda para desenroscarla.
2. Retire la batería CR2032.
3. Inserte una batería CR2032 nueva con el lado positivo (+) hacia el exterior.
4. Vuelva a instalar la tapa de la batería (hágala girar hacia la derecha hasta que quede apretada).



MONTAJE DE LA MIRA

Para obtener unos resultados óptimos, es esencial montar bien la mira telescópica. No es un procedimiento complicado, pero hay que seguir los pasos correctos. Si no está seguro de estar capacitado para realizar este procedimiento, recurra a un armero cualificado.

Tenga en cuenta las instrucciones de las páginas siguientes. Consulte el procedimiento de montaje de la mira telescópica en la página VortexOptics.com/vortex-nation-videos, donde encontrará un tutorial de vídeo.

Lista de verificación para el montaje de una mira telescópica

- Tornillo de banco para armas, o una plataforma estable para el rifle
- Anillas de la mira
- Llave dinamométrica
- Herramienta(s) de nivelación de la retícula (calibres fijos, o un nivel de burbuja y una plomada)

Recomendación:

Utilice la llave dinamométrica Vortex Pro, que incluye un juego completo de las puntas necesarias para instalar anillas y miras telescópicas Vortex®, y el kit de nivelación Vortex Pro.



Anillas y bases

La mira Strike Eagle® 1-8x24 SFP viene con un tubo principal de 30 mm. Monte una base apta y las anillas correspondientes a la montura de la mira telescópica, conforme a las instrucciones del fabricante.

Consejo: Es esencial elegir la altura de anilla adecuada para que quede la distancia libre indicada entre la mira y los demás componentes del rifle. La elección de la altura adecuada también facilita una postura cómoda de la cabeza, así como una postura de disparo estable y firme. La altura de las anillas no afecta a la precisión ni al alcance total del arma.

Ajuste de la retícula y del alivio ocular

Una vez instaladas las mitades inferiores de las anillas en la base de la montura, coloque encima la mira e instale las mitades superiores sin apretarlas del todo. Antes de apretar los tornillos de la mira, coloque la mira con el alivio ocular máximo para evitar lesiones.

1. Configure la mira con los aumentos máximos.
2. Adelante y atrase la posición de la mira en las anillas hasta que la visión sea completa y sin obstrucciones.
3. Sin variar la posición de la mira hacia adelante o hacia atrás, gire la mira hasta que la retícula quede nivelada. Utilice herramienta(s) de nivelación como calibres fijos, o un nivel de burbuja y una plomada, para ayudar en este proceso.
4. Una vez nivelada la retícula, apriete los tornillos de las anillas con una llave dinamométrica, conforme a las instrucciones del fabricante. Sea precavido y no apriete en exceso los tornillos de las anillas.

Nota: Recomendamos apretar los tornillos de las anillas a 1,7-2 Nm (15-18 pulgadas/libra). Si el fabricante de la montura o las anillas recomienda valores superiores o inferiores, consulte con el departamento técnico de Vortex® para que le den instrucciones óptimas. Respecto a los tornillos de las abrazaderas de la base de las anillas o las monturas, consulte las especificaciones del fabricante. No recomendamos el uso de fijadores de rosca líquidos en los tornillos de las anillas.

Si tiene alguna consulta en relación con una configuración determinada, llame a nuestro departamento técnico al número:

1-800-4VORTEX (1-800-486-7839) Ext. 1

CALIBRACIÓN DE LA MIRA

Colimación con el ánima

Realizar una primera colimación del ánima del arma con la mira telescópica, aunque sea de manera aproximada, ahorrará tiempo y dinero en la galería de tiro. Hay varias formas de hacer esto, ya sea con un calibrador de ánimas mecánico o láser conforme a las instrucciones del fabricante, o desmontando el cerrojo y mirando directamente por el cañón.



Para realizar una colimación visual del ánima de un rifle

1. Coloque el rifle en un lugar donde quede bien apoyado y desmonte el cerrojo.
2. Mire por el ánima del cañón a un blanco situado a unos 100 metros.

Nota: Resulta práctico utilizar un blanco de buen tamaño y con contraste alto para el enfoque, ya que puede resultar difícil apuntar a blancos pequeños a través del ánima del rifle.

3. Mueva el rifle y déjelo quieto cuando el blanco quede visualmente centrado en el interior del cañón.
4. Con el blanco centrado en el ánima, realice los ajustes de corrección de deriva y elevación que sean necesarios hasta que la retícula también quede alineada con el centro del blanco. Es posible que observe que la retícula se desplaza en sentido opuesto a lo indicado en las torretas. Esto es completamente normal.

Calibración final en la galería

Una vez calibrada el ánima del cañón con la mira telescópica, lo ideal es realizar la calibración final del arma en una galería de tiro y con la misma munición que tenga previsto utilizar para cazar o para competir en tiro. Calibre el arma y la mira a la distancia que desee; las distancias más habituales son de 50 a 200 metros.

1. Siguiendo todas las prácticas de seguridad pertinentes, realice un grupo de tres disparos con la máxima precisión posible para determinar un punto de impacto promedio a partir del cual realizar correcciones. De esta manera también podrá determinar la precisión potencial del sistema del arma.
2. Ajuste las torretas para corregir cualquier desviación del punto de impacto. Antes de realizar los ajustes, lea las páginas 9 y 10.
3. Realice otro grupo de tres disparos para determinar otro punto de impacto promedio. Este proceso podrá repetirse cuantas veces sea necesario hasta que el punto de impacto y el punto al que se dirige el arma estén en el mismo sitio y la calibración sea perfecta.

Nota: Vortex® no recomienda utilizar un tornillo de banco con peso, ya que podría suponer una carga excesiva para el arma, la culata, la mira telescópica y las monturas. Lo ideal es utilizar varios sacos de arena, o un bípode y sacos de arena. Además, dejar libre el retroceso natural del arma también ayuda a mejorar la regularidad entre los disparos.

Corrección de la referencia de las torretas de elevación y deriva

Una vez calibrados el rifle y la mira telescópica, será necesario corregir a cero las referencias de las torretas de elevación y deriva. Este procedimiento facilita el seguimiento de las correcciones realizadas sobre el terreno en las torretas de elevación y deriva, para así poder recuperar la posición de referencia cero original en un instante.

Para cambiar la referencia de las torretas

1. Gire la tapa de la torreta hacia la izquierda para desenroscarla.
2. Sin que gire la torreta, mueva la rueda de ajuste situada en la parte superior de la torreta con ayuda de la muesca hasta que el valor "0" quede alineado con el marcador "UP" que hay en la carcasa de la torreta.
3. Gire el capuchón de la torreta hacia la derecha para volver a colocarlo en su sitio.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Su mira telescópica Vortex® requiere poco mantenimiento periódico, aparte de limpiar de vez en cuando las lentes exteriores. Para limpiar el exterior de la mira telescópica, puede utilizar un paño suave. Cuando limpie las lentes, asegúrese de utilizar productos específicos para su uso en lentes ópticas con revestimiento.

- Antes de frotar la superficie de las lentes, sopla sobre ellas para retirar el polvo o las partículas que pudieran tener.
- Puede echarles el aliento, o utilizar una cantidad mínima de agua o alcohol puro para facilitar la limpieza de las manchas de agua seca más pertinaces.

Lubricación

Todos los componentes de la mira están lubricados de manera permanente, de manera que no es necesario utilizar ningún lubricante.

Nota: Los capuchones de las torretas, el adaptador del anillo de ajuste de los aumentos y la tapa del compartimento de la batería son los únicos componentes que pueden desmontarse; no intente desmontar ningún otro componente de la mira. Si desmonta la mira, la garantía podría quedar invalidada.

Almacenamiento

Si es posible, evite guardar la mira expuesta a luz solar directa o en lugares muy calientes durante periodos prolongados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de enviar la mira telescópica para su reparación, consulte la siguiente lista. En muchos casos, los problemas que se achacan a la mira telescópica son un problema de montaje. Compruebe que se han utilizado las anillas y la base correctas, que están instaladas de manera correcta en el rifle, y que se han apretado al par especificado. Compruebe que la mira telescópica, la base y las anillas no muestren ninguna holgura.

Problemas más habituales

El punto de impacto es irregular, o cambia mucho después de haber ajustado las torretas.

- Verifique que los tornillos de las anillas no se han apretado con un par de apriete excesivo. Los tornillos de las anillas deberán apretarse únicamente con el par de apriete recomendado por Vortex®, y no deberán aplicarse lubricantes ni fijadores de rosca. Un apriete excesivo de los tornillos de las anillas producirá una presión excesiva en el tubo, lo que podría causar problemas al realizar ajustes con las torretas.
- Desmonte la mira telescópica de las anillas y haga una comprobación visual de la mira por si hubiera marcas de deslizamiento o abolladuras causadas por apretar las anillas en exceso o por usar unas anillas que no cumplen las especificaciones.
- Compruebe que los tornillos del mecanismo de acción del rifle están apretados conforme a las especificaciones del fabricante del rifle.
- Asegúrese de que la base se aprieta con fijador de rosca en la parte superior del receptor del rifle, conforme a las especificaciones del fabricante.
- Si se utiliza la mira con un rifle de tipo AR, compruebe que la montura o las anillas del voladizo se han montado solamente en la parte superior del receptor. La montura y las anillas del voladizo tienen que ir montadas en una única superficie que sea fuerte. Compruebe la conexión delantera de la montura del voladizo, o de la anilla, por si se hubiera montado en el extremo delantero del rifle.

- Compruebe que el cañón y el mecanismo de acción están limpios y libres de exceso de aceite, y sin restos de cobre y pólvora.
- Existen determinadas combinaciones de rifles y municiones que no funcionan bien. Pruebe con una munición diferente para ver si mejora la precisión.

El rango de ajuste de la deriva y la elevación es insuficiente

- Compruebe que se han utilizado la base y las anillas adecuadas para su rifle. Si necesita ayuda, consulte con un armero de su zona, o con el departamento técnico de Vortex®.
- Una vez que haya comprobado que utiliza la base y las monturas indicadas, y que están instaladas de manera correcta en el arma, cerciórese de que ha seguido el procedimiento de montaje adecuado. En la página 12 se describe el procedimiento de montaje de la mira telescópica.
- Si el rango de ajuste de la deriva o la elevación se queda corto, suele deberse a problemas con la montura, con los orificios de montaje de la base que vienen taladrados en el receptor del rifle, o por una alineación incorrecta del cañón y el receptor.

La retícula está borrosa/no se puede enfocar la retícula y el blanco a la vez, O BIEN la imagen se muestra en un tamaño superior a 1 aumento cuando el anillo de aumentos marca el valor 1x.

- Compruebe el enfoque del ocular respecto al ojo del tirador, y ajústelo si fuera necesario. Consulte en la página 6 la sección de ajuste de la mira telescópica y del ocular de enfoque rápido.

La retícula se muestra boca abajo

- Probablemente se deba a que la mira está apuntando hacia atrás. Confirme que mira desde el extremo más grueso de la mira Strike Eagle® 1-8x24 SFP.

La retícula no se desplaza en la dirección correcta

- La retícula siempre se desplaza en el sentido contrario a las torretas. Las marcas de las torretas indican el cambio en el punto de impacto. Si baja la torreta de elevación, la retícula se desplazará hacia arriba, de manera que el tirador tendrá que bajar el arma para así bajar también el punto de impacto.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

La mira telescópica Strike Eagle® 1-8x24 SFP contiene una batería CR2032 de 3V.



ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** este producto contiene una batería de botón o de moneda CR2032 de 3V.
- **PELIGRO DE MUERTE** o lesiones graves en caso de ingesta.
- Tragarse una pila de botón o de moneda puede causar **QUEMADURAS QUÍMICAS INTERNAS** en un plazo de tan solo **2 HORAS**.
- **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas **LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA** si sospecha que alguien se ha tragado una batería, o la ha insertado en alguna parte del interior de su cuerpo.



- Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas conforme a la normativa de su lugar de residencia, y manténgalas lejos del alcance de los niños. NO deseche las baterías con la basura doméstica, ni las incinere.
- Las baterías pueden causar lesiones graves o la muerte, aunque estén agotadas.
- En caso de ingestión, llame a un centro de toxicología para que le informen del tratamiento adecuado.
- No intente recargar baterías que no sean recargables.
- No fuerce la descarga ni la recarga de las baterías, no las desmonte, no las caliente por encima de la temperatura indicada por el fabricante ni las incinere, ya que podrían producirse lesiones de quemaduras químicas por emisiones, fugas o explosiones.
- Compruebe la polaridad correcta de las baterías instaladas (+ y -).
- No mezcle baterías nuevas y gastadas, diferentes marcas o tipos de baterías (por ejemplo alcalinas, de carbono-zinc y recargables).
- El compartimento de las baterías deberá permanecer bien cerrado en todo momento. Si el compartimento no puede quedarse bien cerrado, deje de utilizar el producto, retire las baterías y manténgalas lejos del alcance de los niños.

AVISO

Aviso de marca de patente virtual de Vortex Optics

Este producto puede estar protegido por patentes de Vortex Optics en EE. UU. y en el resto del mundo. El sitio web de <http://vtx.legal> se proporciona en cumplimiento de las provisiones de marca de patente virtual en diferentes jurisdicciones, incluidas las provisiones de marca de patente virtual de la ley de inventos de Estados Unidos (America Invents Act) y como aviso en virtud del código estadounidense 35 U.S.C. §287(a). Visite la página <http://vtx.legal> para ver listas de productos que podrían estar cubiertos por una o varias patentes o solicitudes de patentes publicadas en EE. UU. o en el resto del mundo.



GARANTIA VIP® **NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL** **CON USTED.**

Nos comprometemos a reparar o sustituir el producto. Absolutamente gratis.

- ▶ **Sin límites.**
- ▶ **Sin condiciones.**
- ▶ **Garantía de por vida.**

No tiene que registrarse, ni guardar la caja ni el recibo para ejercer la garantía.

Encontrará más información en VortexOptics.com

service@VortexOptics.com • +1-800-4867839

***Nota:** La garantía VIP® no cubre el extravío, el robo, los daños deliberados o los daños estéticos que no afecten al funcionamiento del producto.*

Encontrará la versión más actualizada del manual en **VortexOptics.com**



M-00420-0

© 2025 Vortex Optics

Las marcas registradas (®) y las marcas comerciales (TM) son propiedad de sus respectivos titulares.